

# Aqualink

## הוראות החלפת מסננים

1. לסגור את הברז שנמצא מתחת לכיור.
2. לפתוח את הברז העליון לשחרור חלץ המים.
3. להוציא את המסננים הישנים בחצי סיבוב נגד כיוון השעון.
4. להכניס את המסננים החדשים בחצי סיבוב בכיוון השעון עד הקליק. שימו לב לצבעים.
5. לפתוח את הברז שנמצא מתחת לכיור.
6. להזרים מים במשך של 3 דק'.
7. לסגור את הברז העליון.
8. לוודא שאין נזילות.
9. לרשום תאריך החלפה על המסנן.